

PEG-Sonden-Applikation von PALLADON® RETARD und PALLADON® 3



Benötigte Materialien: 50 ml Spritze (A), PEG-Sonde CH 15 (B), Sondennahrung (C), Wasser zum Spülen (D), PALLADON® Kapseln (E)



Der Verschluss der Sonde ist geschlossen. Die Spritze ohne Stempel in die Sonde stecken.



Die Spritze mit 50 ml Sondennahrung füllen.



Die Kapsel mit der durchsichtigen Seite nach unten halten. Durch leichtes Drücken löst sich der farbige Kogel und er kann leicht abgesehen werden.



Den Inhalt der Kapsel in die Spritze füllen. Den Stempel auf die Spritze setzen.



Die Spritze leicht schwenken, bis sich die Pellets verteilt haben. Den Sondenverschluss öffnen.



Unter leichtem Schwenken den Inhalt injizieren, evtl. an der Spritzenwand haftende Pellets lösen sich so ab. Den Vorgang mit Wasser zum Spülen wiederholen.



Kontrolle: Am Ende sollten keine Pellets mehr in der Spritze vorhanden sein. Den Sondenverschluss schließen.